



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỔNG ĐÀI KX-TE824

PT : Điện thoại hỗn hợp (Programs telephone)

SLT : Điện thoại thường (Single line telephone)

1, Gọi ra ngoài (Outgoing call)

PT/SLT

Nhấc máy -> **9** -> Số máy cần gọi

(Pickup the handset + dial 9 + dial telephone number)

2, Gọi nội bộ (Internal call)

PT/SLT

Nhấc máy -> Số máy nội bộ

(Pickup the handset + dial extentions number)

3, Truyền cuộc gọi (Transfer the call)

Trong khi đàm thoại: (In calling)

PT

TRANSFER -> Số máy lẻ cần chuyển

(Press transfer + dial extension number)

SLT

FLASH -> Số máy lẻ cần chuyển

(Press flash + dial extension number)

4, Lấy lại cuộc gọi (Call pickup)

Trong cùng nhóm:

Nhấc máy -> **40** (**# 40** : Nếu đ thay đổi số máy lẻ **Plan 2, 3**)

(Pickup the handset + dial 40 or #40)

Khác nhóm:

Nhấc máy -> **4** -> Số máy cần cướp (**# 4** : Nếu thay đổi **Plan 2, 3**)

5, Tự động gọi lại khi máy bận

Khi gọi tới máy lẻ đang bận -> **6** -> Cúp máy



6, Báo thức trên máy lẻ

- Cài đặt báo thức tại vị trí máy:

PT/SLT

Cài đặt:

Nhấc máy -> **7 6** -> Giờ **00**: Phút **00** -> **0**:AM/**1**:PM ->

1:Một lần / **2**:Hàng ngày -> #

Xoá cài đặt:

Nhấc máy -> **7 6** -> **2** -> #

- Cài đặt báo thức cho máy lẻ từ bàn trực (Từ máy điện thoại hỗn hợp)

Cài đặt:

Nhấc máy -> **7 6 4** -> Số máy lẻ -> # -> **7 6** -> Giờ **00**: Phút **00** -> **0**:AM/**1**:PM -> **1**:Một lần / **2**:Hàng ngày -> #

Xoá cài đặt:

Nhấc máy -> **7 6 4** -> Số máy lẻ -> # -> **7 6 2** -> #

7, Chuyển cuộc gọi khi đi vắng, máy bận hoặc không trả lời (DNW)

Cài đặt:

Nhấc máy -> **7 1** -> [A] -> Số máy cần chuyển cuộc gọi tới -> #

[A] = **1**: Tất cả các cuộc gọi

2: Máy bận / Không trả lời

3: Chuyển ra ngoài trung kế

Xoá cài đặt:

Nhấc máy -> **7 1** -> **0** -> #

8, Chức năng chống làm phiền (DND)

PT/SLT

Cài đặt:

Nhấc máy -> **7 1** -> **4** -> #

Xoá cài đặt:

Nhấc máy -> **7 1** -> **0** -> #

9, Chuyển chế độ làm việc của Tổng đài

PT

Nhấc máy -> **7 8** -> [A] -> #



- [A] = 1: Ngày
2: Đêm
3: Trưa
0: Trở về chế độ đang hoạt động.

10, Khoá máy lẻ

PT/SLT

Cài đặt:

Nhấc máy -> 7 7 -> M số (4 số) -> M số -> #

Xoá cài đặt:

Nhấc máy -> 7 7 -> M số -> #

11, Sử dụng mã cá nhân gọi ra vùng cấm.

PT/SLT

Nhấc máy -> 9 * * -> M Cá nhân -> Số máy cần gọi

12, Đàm thoại hội nghị

Trong khi đang đàm thoại 2 máy

Đàm thoại 3 máy (2 Ext, 1 CO)

PT/SLT

CONF / FLASH -> Số máy -> **CONF / FLASH** -> 3 -> Đàm thoại 3 máy

Đàm thoại 5 máy (3 Ext, 2 CO)

PT

Nhấc máy -> 2 2 * -> [Số máy -> **CONF**] -> **CONF** -> Đàm thoại 5 máy

13, Ghi âm lời chào (Sử dụng chức năng DISA)

PT

Tổng đài cho phép sử dụng 8 lời chào khác nhau

Ghi âm:

PROGRAM -> 9 -> 1 -> 1 (2-8) -> Chờ tín hiệu “Tút” -> Ghi âm -> **STORE**

Nghe lại:

PROGRAM -> 9 -> 2 -> 1 (2-8)

Xoá :



PROGRAM -> 9 -> 0 -> 1 (2-8)

Ghi âm DISA 3 mức (Ghi âm được khi có Card DISA)

Mức 2

PROGRAM -> 9 -> 3 -> Lời DISA 0-9 -> * -> Ghi âm -> STORE

Mức 3

PROGRAM -> 9 -> 3 -> Lời DISA 0-9 -> Lời DISA 0-9 -> Ghi âm -> STORE